

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации козырька из поликарбоната

Вы приобрели качественный продукт Компании АЛЕКО, который при правильной эксплуатации прослужит Вам долгое время.

1. Козырек должен быть смонтирован на ровную поверхность (стену) таким образом, чтобы кронштейны были строго параллельны друг другу и строго перпендикулярны стене. Соблюдайте предписания по сборке и монтажу.
2. Избегайте ударных нагрузок на козырек, таких как падение сосулек и сход снега с крыши дома или иного строения.
3. Не допускайте в зимнее время скопления снега на козырьке толщиной более 10 см. Обычно снег не скапливается на поверхности поликарбоната, а сходит с него при толщинах не более 5-7см. Счищать избыток снега следует таким образом, чтобы не повредить поверхность козырька.
4. Не разводите открытый огонь под козырьком. Материал козырька не поддерживает горение, класс горючести Г1, но может нарушиться его геометрия.
5. Не наступайте на козырек и не используйте его как опору для лестниц, инструментов и иных предметов.
6. Для очистки козырька от грязи и пыли используйте обычную воду, но не применяйте устройства мытья под давлением.

Компания АЛЕКО поздравляет Вас с удачным приобретением!